

NL Gebruiksaanwijzing

LedLampenDirect artikelnummers: 50500300, 50500301, 50500302, 50500100, 50500600

Müller Licht artikelnummers: 40400, 404001, 404004, 404006, 404008

Gebruik bedoeld voor:

Dit product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge vertrekken. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Veiligheidsvoorschriften

Belangrijke informatie

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn in het veilig gebruik van het product, en de mogelijke gevaren begrijpen
- Laat kinderen niet spelen met dit product

GEVAAR voor kinderen

- Houd de verpakkingen weg bij kinderen. Kans op verstikking bij inslikken.

GEVAAR voor brand/verbranding en/of explosie

- Zorg voor gebruik dat het lichtnet voltage hetzelfde is als het voltage van het product (zie technische specificaties)
- Gebruik het product niet indien het product beschadigd is
- Vermijd contact met water en andere vloeistoffen
- De lamp kan worden bediend met de tint afstandsbediening of een andere bediening dat werkt met de Zigbee 3.0 standaard. De lamp kan niet met een conventionele dimmer bediend worden

Inhoud van het product

- 1 tint lamp
- gebruikshandleiding

Ingebruikname

Lamp in gebruik nemen

De lamp kan in ieder type open armatuur toegepast worden dat overeenkomt met de fitting aanduiding van de lamp.



1. Schakel de lamp uit en haal de stekker uit het stopcontact (indien mogelijk) en/of schakel de groep (waar de lamp onderdeel van is) uit in de meterkast
2. Laat indien nodig de lamp afkoelen

3. Verwijder de oude lamp en draai de nieuwe tint lamp in de fitting
4. Steek de stekker terug in het stopcontact en/of schakel de groep weer in, in de meterkast.
Schakel de lamp aan

Toepassingsgebied

- A) Indien u een tint afstandsbediening of tint mobile switch heeft:
- a. Steek de stekker terug in het stopcontact en/of schakel de groep weer in, in de meterkast. Schakel de lamp aan
 - b. Bereid de afstandsbediening of switch voor volgens de gebruikshandleiding van het product, en hou het dicht bij de armatuur
 - c. De lamp is aangesloten wanneer deze drie keer knippert (of het kleurcyclus afspeelt)
- B) Indien u een Zigbee Gateway heeft (zoals de Hue Brigde V2, Amazon Echo Plus, Lightify Gateway):
- a. Start met zoeken via de Gateway of App
 - b. Steek de stekker terug in het stopcontact en/of schakel de groep weer in, in de meterkast. Schakel de lamp aan
 - c. De lamp is aangesloten wanneer deze drie keer knippert (of het kleurcyclus afspeelt)

Resetten van de lichtkleur

De helderheid kan eenvoudig worden gereset met de normale lichtschaakelaar, bijvoorbeeld als de afstandsbediening niet bij de hand is.

- Schakel hiervoor de lamp 3 keer uit met een regelmatig interval (ongeveer 1 seconde) en vervolgens weer aan
- De lamp begint nu met 100% helderheid, alle andere instellingen blijven behouden

Resetten van de tint lamp

In uitzonderlijke gevallen, b.v. omdat de afstandsbediening moest worden gereset, moet u de lamp handmatig opnieuw instellen.

- Doe de lamp met de lichtschaakelaar (met een constant interval van ongeveer 1 seconde) 5x aan en uit
- Wanneer u de lamp weer inschakelt, geeft de lamp een kort knipperend signaal, of laat een kleurcyclus zien. De lamp is nu gereset. U kunt de lamp weer met uw tint afstandsbediening of ander Zigbee systeem bedienen

Technische specificaties

Frequentieband van de wireless RF module:	2405-2480,0 MHz
Maximum zendvermogen:	<20 mW
Radiobereik (vrije veld):	30 meter
Standby power:	<0,5W
Netspanning:	220-240 V
Netfrequentie:	50/60 Hz

Omgevingseisen:	
Temperatuur (in bedrijf):	- 20°C.40°C

Temperatuur (opslag): - 25°C.60°C
Relatieve luchtvochtigheid : 5-95% (zonder condensatie)

Smart home ready

Dankzij de in de lamp geïntegreerde Zigbee 3.0 standaard kunnen tint lampen gekoppeld worden in slimme thuisystemen die ook gebruik maken van de Zigbee 3.0 standaard, zoals Philips Hue (zonder Hue Entertainment en HomeKit), Osram Lightify, Amazon's spraak assistent (Met Amazon Echo Plus) en vele anderen. U kunt meer informatie vinden over de Zigbee Alliantie op www.zigbee.org.

Verklaring van overeenstemming



Müller-Licht International GmbH verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de benodigde vereisten en andere bepalingen van de 2014/53/EU, 2011/65/EU en 2009/125/EC richtlijnen.

De verklaring van overeenstemming kan opgevraagd worden via service@mueller-licht.de

Verwijderen



Oude apparaten mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Volgens Richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het eind van de levensduur ordentelijk afgevoerd worden. Recyclebare onderdelen in het apparaat moeten gerecycled worden zodat belasting van het milieu voorkomen wordt, Lever het oude apparaat gratis in bij een inleverpunt voor elektronisch afval of een recyclingcentrum.



Gooi het verpakkingsmateriaal ook milieuvriendelijk weg, door ze gesorteerd in de beschikbare containers te deponeren.



Algemeen recycling symbool. Verdere informatie is te vinden onder: www.mueller-licht.de/recycle/

Groene Punt

Veiligheidsinstructies



Stel deze lamp niet bloot aan vloeistoffen



Gebruik deze lamp niet in een reflectorbehuizing



Gebruik deze lamp niet in gesloten armaturen



Niet dimbaar met een conventionele dimmer

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstrasse 61/63
28865 Lilienthal
GERMANY
Tel: +800 44003311
www.mueller-licht-de